



**ПАСПОРТ
на стерилизатор
для ножей**

Екатеринбург

СТЕРИЛИЗАТОР ДЛЯ НОЖЕЙ

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Стерилизатор для ножей выпускается на 15, 20 и 40 ножей. Стерилизатор «ФИНЕСТ» выполнен настенного типа для экономии пространства на рабочих поверхностях и предназначен для вспомогательного использования на предприятиях общественного питания, на которых существуют хозяйственные ножи, постоянно контактирующие с различными продуктами, обладающими своей собственной микросредой. В качестве обеззараживающего элемента используется бактерицидная лампа УФ - излучения. Лампа надёжно фиксируется винтами в корпусе, выполненном из нержавеющей стали, а также защищена металлической сеткой.

Стерилизатор оснащается таймером на 60 минут и для качественного результата рекомендуется включать на данный интервал времени.

Стерилизатор работает от сети 220В и имеет сетевой кабель с электровилкой с заземлением.

Дверь выполнена из тонированного стекла и крепится к корпусу на поворотные петли, фиксируется магнитом.

Для обслуживания лампы стерилизатора корпус выполнен сборно-разборным. Держатель для ножей съёмный, что обеспечивает удобство санитарной обработки.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стерилизаторы «ФИНЕСТ» выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

| Модель | Габаритный размер (ШхГхВ) мм | Количество ножей, шт. |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Стерилизатор на 15 ножей | 470x160x600 | 15 |
| Стерилизатор на 20 ножей | | 20 |
| Стерилизатор на 40 ножей | 1000x160x600 | 40 |

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Стерилизатор поставляется в собранном виде.

- 1) Перед началом работы рекомендуется обработать поверхность полки обычным моющим средством для посуды.
- 2) Затем на специальный держатель установить ножи вертикально, лезвием вниз. **Максимальная длина лезвия 300 мм!**

3) Выставить время обработки стерилизатора на **60 мин** с помощью таймера. Для этого нужно повернуть ручку до упора.

4) Услышав характерное «тиканье», нажать кнопку включения.

5) При достижении заданного времени, стерилизатор автоматически выключится

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается производить обслуживание электрической части стерилизатора лицам, не квалифицированным в данной области.

Запрещено хлопать дверью.

Крепление к стене должно быть надёжным. Стерилизатор не должен быть установлен под наклоном!

Будьте осторожны в обращении с острыми и режущими инструментами.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантии не распространяются в случае выхода из строя установки по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Обмен и возврат изделия ненадлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт

7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Стерилизатор в сборе – 1 шт.

3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ФИНИСТ

г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3
тел.: 256-30-89, 221-53-31; факс: 221-53-98
e-mail: office@f-inox.ru
www.f-inox.ru